



Heap Co 2.000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz

www.heapco.cz

CLIPSTER akumulátorový stříhací strojek DropiX

Návod k použití

Před použitím stříhacího strojku věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím uvedených v tomto návodu. Vyhněte se tak potížím, které plynou z nesprávného používání stříhacího strojku.

A. Technická data

Strojek	délka strojku	165 mm
	šířka stříhu	38 mm
	hmotnost včetně baterie	0,197 kg
Akumulátor	typ	Li-Ion
	kapacita	600 mAh
Nabíječka	napětí	240/5 V
	maximální nabíjecí proud	0,600 A
Podmínky pro stříhání	teplota	0 – 40 °C
	relativní vlhkost max.	75 %

B. Popis výrobku

Stříhací akumulátorový strojek je určen ke stříhání malých zvířat, psů a koček.

Dodávka obsahuje:

1ks	stříhací strojek DropiX s akumulátorem Li-Ion 600 mA
1ks	nerezový stříhací nůž
4ks	plastové nástavce
1ks	flakon s mazacím olejem
1ks	čistící štěteček
1ks	nabíjecí adaptér 240 V, výstup 5V/0,6 A
1ks	návod k použití

1. Popis stříhacího strojku

1. Strojek DropiX se stříhací hlavou
2. Nástavec 3 mm
3. Nástavec 6 mm
4. Nástavec 9 mm
5. Nástavec 12 mm
6. Čistící kartáček
7. Nabíjecí adaptér
8. Mazací olej



2. Nabíjení

- nový strojek zpravidla není dostatečně nabitý; strojek napojte na adaptér a připojte do zásuvky
- před prvním použitím nabíjejte strojek 8 hodin; standardní doba nabíjení je 60 minut.
- před připojením strojku na nabíječku se ujistěte, že napětí adaptéru odpovídá napětí zásuvky
- nenabíjejte strojek, pokud je teplota nižší než 0 °C a vyšší než 40 °C
- nenabíjejte strojek na přímém slunci nebo v blízkosti hřejícího radiátoru
- pokud je strojek plně nabitý, může pracovat déle než 60 minut. Během napájení svítí červená kontrolka.

3. Zapnutí a vypnutí strojku

Posunutím tlačítka (fig. 1) spustíte stříhací strojek. Posunutím tlačítka zpět vypnete strojek. Strojek lze také používat, pokud je připojen na nabíjecí adaptér (fig. 2).



4. Nastavení výšky stříhu

U strojku lze nastavit výšku stříhu ve čtyřech polohách. Nastavení docílíte posunutím ovladače (fig. 3)
Zvolit můžete tyto výšky: 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm.



5. Používání nástavců

Při nasazení či sejmutí stříhacích nástavců se vždy ujistěte, že je strojek vypnutý. Nástavec nasadte na stříhací hlavu a ujistěte se, že došlo k zacvaknutí zámku po stranách stříhací hlavy (fig. 4).



6. Čištění stříhací hlavy

Stříhací hlavu čistíte po každém stříhání. Vypněte strojek a odpojte jej od adaptéru. Sejměte stříhací nástavec a zatlačte na stříhací nože hlavy (fig. 5). Vyčistěte hlavu od zbytků srsti a ostatních nečistot pomocí kartáčku. Nasadte stříhací hlavu na strojek (fig. 6). Ujistěte se, že je mechanismus zámku ve správné pozici a zatlačte na nože, až dojde k zacvaknutí.



7. Mazání stříhací hlavy

Proto, aby strojek dobře stříhal, je nutné dobře mazat stříhací hlavu. Během stříhání mažte hlavu každých 15 minut. Pokud strojek nepoužíváte, namažte hlavu alespoň 1x denně. Sejměte stříhací hlavu. Pomocí kartáčku očistěte nože. Naneste olej mezi horní a spodní nůž. Strojek namažte vždy, když stříhací výkon výrazně klesá nebo se zvýší teplota stříhací hlavy.

8. Výměna stříhací hlavy

Stříhací hlava je součástka, u které dochází k opotřebení. I přes dobrou péči, se bude stříhací výkon snižovat. V ten moment by měla být hlava vyměněna. Hlavu lze objednat jako náhradní díl. Při výměně hlavy vyčistěte mechanismus pomocí kartáčku. Vyjměte použitou hlavu (fig. 5). Nasadte novou stříhací hlavu na strojek (fig. 6). Ujistěte se, že mechanismus zámku je ve správné pozici a zatlačte na nože, až dojde k zacvaknutí.

9. Čistění strojku

Použijte vlhký hadřík a pak otřete do sucha.

C. Obecné a bezpečnostní pokyny

Obecné pokyny pro práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek je určen ke stříhání srsti zvířat, a proto jej používejte jen k tomu účelu
2. Nestříhejte mokrá nebo špinavá zvířata. Při stříhání musí být zvířata fixována.
3. Zvířata stříhejte pouze tehdy, jestliže nejsou v blízkosti děti nebo nepovolané osoby
4. Nestříhejte v blízkosti výbušných látek nebo plynů
5. Nestříhejte s tupými nebo jinak poškozenými noži
6. Vyvarujte se kontaktu s noži při stříhání
7. Nikdy nepracujte s poškozeným stříhacím strojkem, případnou opravu svěřte odborníkovi
8. Strojek skladujte v suchém a čistém prostředí mimo dosah dětí

Bezpečnostní pokyny při práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek a nabíječ akumulátoru chraňte před vodou a jinými tekutinami
2. K nabíjení akumulátoru používejte jen dodávanou nabíječku
3. Vyvarujte se poškození napájecího kabelu nadměrným taháním ze zásuvek
4. Přípojný kabel nabíječky chraňte před ostrými hranami, olejem a vysokou teplotou
5. Kabel nabíječky připojujte pouze do sítě 220V/50Hz s odpovídajícím jištěním
6. Nabíječku připojte k síti jen na nutnou dobu za účelem nabíjení akumulátoru
7. Neodstraňujte ochranné kryty a nepovolujte šrouby. Pokud stříhací strojek vykazuje nějakou závadu, zajistěte opravu v odborném servisu.

Bezpečnostní pokyny při manipulaci s nabíječkou:

1. Nabíječka se smí připojit k napájecí síti jen takových parametrů, které odpovídají údajům na štítku nabíječky
2. Nabíječku a akumulátor nevystavujte přímému slunci, ani vlhkosti
3. Nabíjení musí probíhat při teplotách v rozmezí 5 – 40 °C a relativní vlhkosti max. 75 %. Při velmi nízkých teplotách hrozí nebezpečí přebíjení akumulátoru
4. Odpojte nabíječku od sítě, pokud neprobíhá nabíjení
5. Nabíječku neotvírejte ani sami neopravujte
6. Nepoužívejte nabíječku v prašném prostředí

D. Závady a jejich odstranění

Strojek nelze zapnout

- vybitý akumulátor? Připojit zařízení na nabíjecí adaptér.
- suchá stříhací hlava? Namažte stříhací hlavu.

Strojek nestříhá hladce

- namažte stříhací hlavu
- došlo ke slepení spodního a horního nože v důsledku nepoužívání strojku

Displej při nabíjení nic nezobrazuje

- ujistěte se, že je nabíjecí adaptér správně připojen

Strojek se sám vypne

- zařízení je vybité. Nabijte strojek.

Baterii již není možné dobít

- baterie nebo nabíjecí adaptér jsou vadné. Adaptér je možné objednat jako náhradní díl. Pokud je vadná baterie, zařízení musí být řádně zlikvidováno.

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací a neodbornými zásahy nemohou být předmětem reklamace ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

Datum prodeje:

.....

Výrobní číslo:

.....