

# NÁVOD K POUŽITÍ BUBNOVÁ ŠKUBAČKA NA DRŮBEŽ

Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku a ujišťujeme Vás, že při dodržování zásad bezpečného provozu popsaných v tomto návodu, Vám bude toto zařízení dobře sloužit mnoho let.

Upozornění:

1) Po obdržení škubacího stroje neprodleně zkontrolujte, zda-li je kompletní a nepoškozený – v případě vnějšího mechanického poškození je potřeba neprodleně informovat dopravce, aby bylo možné uplatnit reklamaci. 2) U nás se odesílané zboží kontroluje a balí pod kamerami se záznamem, je tedy lehce prokazatelné, že odešlo v pořádku

2)Bezpečnostní upozornění:

Pro přívod proudu používejte pouze kabel, který je součástí stroje.

Ujistěte se, že zásuvka, nebo prodlužovací šňůra není přetížená - tohle může způsobit požár nebo elektrický výboj. Pokud se ze škubačky po zapnutí kouří, případně vydává neobvyklé zvuky, vytáhněte přívod ze zásuvky a kontaktujte nás. Nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama .

Zařízení není určeno k používání dětem a nezpůsobilým osobám. Pokud je přístroj používán s prodlužovacím kabelem, přesvědčte se, že je uložen tak, aby do něj nevníkla vlhkost. Bezpečnostní pokyny:

Napětí sítě musí být stejné jako je uvedené na štítku přístroje 230V/50Hz.

Přístroj zapojte pouze do nepoškozených zásuvek. Vadné instalace mohou způsobit elektrický šok, popřípadě zkrat. Zásuvky musí být vybaveny jističem a proudovým chráničem.

S přívodním kabelem zacházejte opatrně, nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za vodič. Údržbu a čištění provádějte pouze po vypojení přístroje ze sítě. Přístroj udržujte mimo dosah dětí. Základní znalosti obsluhy:

Jednoduchost přístroje klade pouze malé požadavky na obsluhu. Obsluha je povinna přečíst si a prostudovat návod k obsluze. Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo přístroje a které není schopna odstranit, nesmí přístroj uvést do provozu, musí zajistit vypnutý stav a závadu ihned ohlásit provozovateli a výrobcí. Samostatně mohou používat poloprofesionální škubací stroj pro soukromé účely a pro malé farmy. Škubací stroj je výkonným a nepostradatelným pomocníkem pro každého, kdo má co do činění s drůbeží porážkou. Tento škubací stroj není náchylný k poruchám. Rychle, čistě a bezpečně oškube drůbež bez poškození kůže. Škubání probíhá velice efektivně a tak čistě, že ručním způsobem nemůže být nikdy dosaženo takovýchto výsledků. Celonerezové provedení zaručuje dlouhou životnost. V podstatě jediný předmět údržby je občasné vypnutí dvojice klínových řemenů, případně jejich výměna. Rovněž výměna gumových prstů je předmětem běžné údržby a opotřebení prstů je přímo úměrné zatížení, neboli četnosti používání. Škubačky jsou dodávány s ochrannou folií na lícové straně oplechování. Ochrannou folii

doporučujeme sejmout. NIKDY NESAHEJTE NA BUBEN ANI DO BUBNU BĚHEM PROVOZU ŠKUBAČKY. NESAHEJTE ANI POD BUBEN BĚHEM PROVOZU ŠKUBAČKY. CHRAŇTE SVÉ PRSTY A RUCE. Stroje jsou vybaveny motorem na 230 V, 50 Hz a 5m dlouhou gumovou flexi šňůrou s tříkolíkovou zástrčkou, která smí být připojena do zásuvky 16A, chráněné proudovým chráničem 30 mA . Doporučujeme proudem vody z hadice průběžně odplavovat oškubané peří, které je možné zachytit do síta. Není dovoleno stříkat vodu na vypínač. Voda volně odtéká na zem splavem. Ve spodní části karuselu jsou 3 prsty nasazeny opačně a slouží jako vyhazovač. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pozor! Obsluha musí mít kvalitní gumové holínky, gumové rukavice a obličejový štít !

Elektrické zařízení:

Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy I. Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem s jmenovitou hodnotou maximálně 16 A! Před připojením do zásuvky stiskněte vypínač do pozice 0.

Provoz:

Poražená zvířata je třeba dobře vykrvit, pak hned opařit a vložit do škubačky. Opaření lze provést nejlépe v elektrickém kotli s regulací teploty – s termostatem,

- kuřata, slepice, krůty, perličky, koroptve a bažanti při 58 °C - 62 °C (mírně vyšší u starších zvířat) Doba opaření je v závislosti na velikosti - 1,5 až 2 minuty.
- Husy a kachny, teplota 65 °C - 70 °C . Doba paření za stálého protřásání cca 5 – 10 minut. K dosažení správného výsledku je třeba provést trhací zkoušku na letkách. Vodní drůbež jde obecně špatně škulat, proto doporučujeme na 15 - 30 sekund vložit do škubačky, za tuto dobu se oškube peří z měkkých částí těla ptáka a i svrchní kryt se řádně proškube. Potom pokračovat v paření ještě cca 1 - 2 minuty. U vodní drůbeže je použití vosku k doškubání téměř nutností. Vosk se zahřeje na teplotu 85 °C. Opařená kachna po odstranění svrchního peří se namočí do roztopeného vosku na dobu cca 1-2 sec. a pak se ihned ochladí ve studené vodě. Tento postup opakovat 3x. Vosk zatvrdne a pak se lehce sloupne z kachny. Tím se odstraní i zbytky peří a chloupků z kachny.

Orientační doba potřebná k oškubání jednotlivých druhů drůbeže u největšího typu:

Kuře: 6 -10 kusů během 20 - 40 sekund.

Krocán:1 – 2 kusy za 40 - 50 sekund.

Kachny: 3 - 6 kusů asi za 60 sekund.

Husy: 1 - 3 kusy asi za 60 sekund.

Křepelka: 12 - 20 kusů za 15 - 30 sekund.

Bažant: 8 - 15 kusů během 40 sekund.

Uvedená doba škulání je pouze orientační, v praxi se jedná o více vlivů jako je teplota a doba paření, stáří drůbeže, roční doba, okolní teplota, použití škulacího vosku atd. Vyhněte se porážce v období přepeřování. Kontrola se provede tak, že u živé drůbeže se vytrhne pero. Pokud je brk trochu krvavý, drůbež pusťte. Vyzrálé peří má na brku voskovou barvu.