450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.

450052001 Digitální Min-Max teploměr KLASA
Vložení baterií:
Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.
Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, respektujte polaritu baterií
(baterie jsou součástí dodávky)
Zavřete kryt baterií.
Popis přístroje:
Přístroj zobrazuje naměřenou minimální a maximální teplotu.
Aktuální teplota se zobrazuje na displayi uprostřed.
Tlačítko CLEAR – resetování paměti přístroje
Tlačítko °C/°F – převod dat ze °C na °F a naopak
Paměť se také automaticky vymaže při výměně baterií.