

Napájecí žlab KH 7



1. Kryt plovákového ventilu přiložte k prolisu žlabu



2. Pomocí vrtáku o průměru 4mm provrtejte stěnu žlabu – 2x.
3. Pomocí přiložených šroubů a maticek sešroubujte žlab s krytem plováku.
4. Takto smontovaný žlab připevněte pomocí dvou vrutů či šroubů o průměru min. 5 mm. Šrouby umístěte nad hranu prolisu žlabu, nad či vedle krytu plovákového ventilu. Šrouby vypoďte velkoplošnou podložkou.